

動作確認試験紙の使用方法

ご購入から1か月以内で、**動作開始から1週間たっても消臭効果を感じられない時**はこの試験紙で本製品が正常に動作しているかを確認できます。

- 1 ビニール袋から動作確認試験紙をとりだし、DCジャック側の防水フィルターの上へフレームにかからないように置きます。
- 2 15分経過したら試験紙を取り出し、試験部に色がつくことをご確認ください。
次亜塩素酸（水溶液）ガスがフィルターを通過していることを確認できます。

